

maxell ハート型スピーカー MXSP-HT30

取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、この説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

梱包品の確認



1. はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書をご参照ください。)

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

2. 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

	<b>警告</b>	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷*1を負う可能性があること」を示します。
	<b>注意</b>	「誤った取り扱いをすると人が傷害*2を負う可能性または物的損害*3が発生する可能性があること」を示します。

- \*1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- \*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
- \*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な内容が書かれています。
		⊘記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の近くに絵や文章で示しています。


警告

修理や改造、または分解しないでください。 火災、感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。	 分解禁止
水にぬらさないでください。 風呂場では使用しないでください。また雨天時、降雪時、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因になる恐れがあります。	 水ぬれ禁止

注意


異常に温度が高くなるところへ置かないでください。 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。	 禁止
落下させたり強い衝撃や、振動を与えないでください。 故障の原因となります。	 禁止
小さなお子様の手の届くところに置かないでください。	 禁止

3. 各部の名称




4. 音楽を聴く

1. お手持ちの iPod の Dock コネクタと、スピーカー本体の iPod コネクタ端子を合わせて接続します。
2. iPod 本体を操作して音楽を再生します。スピーカー本体のボリューム調整でお好みの音量に設定してください。(iPod 本体のボリュームでは調整できません。)
3. 音楽を聴き終えたら、iPod を停止させ、iPod を取り外します。



5. 取扱上の注意

- ・スピーカー本体から iPod を取り外している時は、付属の iPod Dock コネクタカバーを取り付けてください。カバーをしないと iPod Dock コネクタにゴミが入り、故障の原因となります。
- ・使用しないときは必ず iPod を本体から外しておいてください。iPod の電池が消耗する場合があります。
- ・iPod 接続時は、iPod Dock コネクタに対し垂直に接続してください。
- ・iPod の取り付け・取り外しや持ち運びの際、iPod Dock コネクタに負荷がかからないようにしてください。iPod Dock コネクタ破損の恐れがあります。
- ・ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また、接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。



6. 困ったときは

音が出ない。	●スピーカー本体と iPod Dock コネクタの接続を確認してください。 ●スピーカー本体の音量を上げてみてください。
音がひずむ。	●スピーカー本体の音量を下げてください。

7. 仕様

実用最大出力	1W
スピーカーユニット	直径20mm コーン型×1
電源	iPod 本体より供給
外形寸法	幅50×高さ24×奥行き51mm(アタッチメントおよび突起含まず)
質量	約30g(本体のみ)
付属品	iPod touch用アタッチメント、iPod Dock コネクタカバー、取扱説明書(保証書付き)

8. 保証とアフターサービス

- 保証書に関して  
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。  
保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 本製品に関するお問い合わせ先  
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター  
〒102-8521 TEL.(03)5213-3525  
東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX.(03)3515-8261  
<http://www.maxell.co.jp>